

LIQUIDE D'EMBRAYAGE

LIQUIDE D'EMBRAYAGE

PFP:00017

Purge

ECS00BXW

PRECAUTION:

- Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir afin de s'assurer que celui-ci n'est pas vide.
 - Ne pas faire entrer les surfaces peintes en contact avec le liquide d'embrayage. Le cas échéant, essuyer immédiatement et nettoyer la zone concernée à l'eau.
1. Remplir le réservoir du maître-cylindre avec du liquide d'embrayage neuf.
 2. Connecter un flexible en vinyle transparent au purgeur d'air.
 3. Appuyer à fond et rapidement à plusieurs intervalles sur la pédale d'embrayage puis la maintenir appuyée.
 4. Ouvrir le purgeur d'air en enfonçant la pédale d'embrayage.
 5. Fermer le purgeur d'air.
 6. Relâcher la pédale d'embrayage et attendre 5 secondes.
 7. Recommencer les étapes 3 à 6 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le liquide de frein.
 8. Resserrer le purgeur d'air au couple spécifié. Se reporter à [CL-11, "Dépose et repose"](#).

